




BAUART




Die Bauart AE ist ein ungelagerter Rollenfreilauf. Auf eine einwandfreie Lagerung, Schmierung und Abdichtung des Freilaufes ist zu achten.

Der Nennaußendurchmesser des Freilaufes entspricht den Abmessungen einiger Standardkugellager-Reihen. Der typische Einbau dieses Freilaufs erfolgt direkt neben einem solchen Lager, das die gleiche Einbautoleranz aufweist (» siehe hierzu das Beispiel auf der nächsten Seite).

Der Außendurchmesser des Außenringes hat die Toleranz h6, die Passung der Aufnahmebohrung sollte die Toleranz K7 aufweisen. Zusätzlich befinden sich an den Stirnseiten des Außenringes Nuten zur Übertragung des Drehmomentes.

Auf die stirnseitigen Nuten kann verzichtet werden, wenn das Gehäuse mit der Toleranz R6 ausgeführt ist. Das Gehäuse muss formstabil sein, um eine gute Abstützung des Außenringes zu gewährleisten.

Das Axialspiel des Freilaufs erlaubt es, die beiden Ringe nach jeder Seite um das Maß S/2 zu verschieben.



Bauart	Größe	Leerlaufdrehzahlen				D _{h6} [mm]	D ₅ [mm]	D ₆ [mm]	L [mm]	s [mm]	f [mm]	e [mm]	b [mm]	t [mm]	Gewicht [kg]	Schleppmoment T _R [Ncm]
		T _{KN} ¹⁾ [Nm]	n _{imax} ²⁾ [min ⁻¹]	n _{amax} ³⁾ [min ⁻¹]	d ^{H7} [mm]											
AE	12	17	3100	6000	37	28	20	20	4,5	0,5	0,8	6	3	0,11	0,7	
	15	55	2300	5400	47	37	26	30	4,5	0,8	1,2	7	3,5	0,30	3,5	
	20	146	2000	3600	62	50	35	34	5,5	0,8	1,2	8	3,5	0,55	8,4	
	25	285	1700	2600	80	68	45	37	6,5	1	1,8	9	4	0,98	14	
	30	500	1500	2100	90	75	50	44	6,2	1	1,8	12	5	1,50	23	
	35	720	1300	1950	100	80	55	48	3,8	1	1,8	13	6	2,00	60	
	40	1030	1200	1700	110	90	60	56	3,8	1,5	1,8	15	7	2,80	72	
	45	1125	1050	1600	120	95	65	56	3,8	1,5	2,6	16	7	3,30	140	
	50	2150	950	1300	130	110	75	63	5,8	1,5	2,6	17	8	4,20	180	
	55	2675	850	1200	140	115	82	67	3,8	2	2,6	18	9	5,20	190	
	60	3500	800	1100	150	125	90	78	7,6	2	2,6	18	9	6,80	240	
	70	5813	650	900	170	140	100	95	7,6	2,5	2,6	20	9	10,5	320	

BEMERKUNGEN

1) $T_{\max} = 2 \times T_{KN}$

» Siehe Auswahl Seite 7 bis 11

2) Innenring überholt

3) Außenring überholt

Passfedernut nach DIN 6885.1

» Siehe Montage- und Wartungshinweise Seite 12 bis 13

EINBAUBEISPIEL

