

ERD-ERDD VAR 00 / VAR 03 TAILLE 120-25600

Freins et Embrayages Électromagnétiques Bi-disques


Options

Déblochage Manuel

Les vis de transport peuvent être utilisées pour débloquer le frein manuellement

ATTENTION: voir manuel d'entretien


Autres solutions sur demande



Tailles	ERD ERDD	500 1000	800 1600	1600 3200	3200 6400	6400 12800	12800 25600
Vis de transport		2 x M10 x 80	4 x M12 x 90	3 x M16 x 110	8 x M20 x 120	8 x M20 x 140	8 x M20 x 180

Protection Antipoussière

S'emploie pour empêcher la poussière de pénétrer dans l'entrefer ou dans la zone de freinage. Sert également à limiter la production de poussière dans cette zone.



Tailles	ERD ERDD	500 1000	800 1600	1600 3200	3200 6400	6400 12800	12800 25600
$\varnothing PP$ (mm)		249	300	370	464	598	734



Freins Silencieux

Exécutions sur demande

ERD-ERDD VAR 00 / VAR 03 TAILLE 120-25600

Freins Électromagnétiques Bi-disques

Comment commander?



Pas de VAR 00 pour
ERD 6400 / 12800
ERDD 12800 / 25600

Pas de VAR 02 pour
ERD 500 / 12800
ERDD 1000 / 25600