

ERD-ERDD VAR 00 / VAR 03 120-25600

Freno e frizione Elettromagnetici a Disco Doppio


Opzioni

Disinnesto Manuale

Le viti di spedizione possono essere utilizzate per il disinnesto manuale del freno

AVVERTENZA: v. manuale di istruzione


Altre soluzioni su richiesta



Grandezze	ERD ERDD	500 1000	800 1600	1600 3200	3200 6400	6400 12800	12800 25600
Screws		2 x M10 x 80	4 x M12 x 90	3 x M16 x 110	8 x M20 x 120	8 x M20 x 140	8 x M20 x 180

Protezione Antipolvere

Utilizzata per impedire che entri polvere nell'air-gap o nelle zona frenante. Serve anche a limitare l'emissione di polvere dalla stessa zona.



Grandezze	ERD ERDD	500 1000	800 1600	1600 3200	3200 6400	6400 12800	12800 25600
ø PP (mm)		249	300	370	464	598	734


Freni Silenziosi

Esecuzione su richiesta

ERD-ERDD VAR 00 / VAR 03 120-25600

Freno e frizione Elettromagnetici a Disco Doppio

Chiave di classificazione



Modello	Grandezze	Disegno	Versione	Tensione VDC	Opzioni	Alesatura
E R D D	0 1 6 0 0	3	M	1 0 3	1 1 0	0 0 0

ERD

ERDD

Grandezza
600 - 25600

M

Grandezza
120 - 3200

HT

Nessuna 0

Protezione
antipolvere **1**



Nessuna 0


Microswitch **1**



Solo per VAR 02 e 03

Cavo **0**

Cavo + Connettore
(non montati)



Niente VAR 00 per
ERD 6400 / 12800
ERDD 12800 / 25600

Niente VAR 02 per
ERD 500 / 12800
ERDD 1000 / 25600